



Reinigungsempfehlungen (Reinigungsbox)

Geschätzte Nutzerin, geschätzter Nutzer

Mit dem Inhalt der Reinigungsbox ist es Ihnen und den Kindergärtlern möglich eine **alljährliche Reinigungsaktion** zum möglichst langfristigen Werterhalt der learning objects durchzuführen.

Inhalt der Reinigungsbox (für 10 Kinder):

- 10 Stück Scotch (Schleifliess mit Schwamm)
- 10 Stück Reinigungstuch (Mikrofaser)
- 10 Stück Baumwolllappen
- 10 Stück Reinigungsbürsten (Naturborsten)
- 1 Behälter mit Holzlasur (biologisch)

Anwendung:

Die Holzteile der Möbel (ausgenommen Wipphocker) werden mit dem Scotch von Verunreinigungen, Verfärbungen, sowie Rückständen von Kreide und Schreibstiften leicht angeschliffen, sodass die Holzteile wieder in ihrer ursprünglichen Oberfläche erscheinen.

Anschliessend werden die Holzteile mit dem Baumwolllappen, welcher mit der Holzlasur leicht angefeuchtet ist, abgerieben.

Danach werden alle farbigen Kunstharzoberflächen mit einem spülmittelgetränktem Mikrofaser Tuch sauber abgerieben (**Vorsicht: lasierte Holzteile nicht abreiben!**).

Verunreinigungen (bspw. Essensreste, Knetmassenrückstände und Farbe von Malstiften etc.) an den befizten Oberflächen der Wipphocker können mit den Reinigungsbürsten und ein wenig lauwarmem Wasser (wenig Spülmittel beigefügt) abgebürstet werden. Aufgeraute Stellen der befizten Oberfläche können mit einem handelsüblichen Einwegrasierer bearbeitet werden, sodass wieder eine glatte Filzoberfläche entsteht.



learningobjects

LERNRÄUME GESTALTEN.



learning objects
c/o ergonomicsystems ag

Egelmoosstrasse 11a
CH-8580 Amriswil

info@learning-objects.ch
www.learning-objects.ch

+41 (0)71 410 18 46
+41 (0)77 510 24 06